

Folie verwijderen en dan de kleefplaat aan achterzijde paneel exact in het midden en circa 5 centimeter vanaf de bovenzijde aanbrengen. Stevig aandrukken. In geval van twee kleefplaten deze aan achterzijde circa 10 centimeter vanaf de bovenzijde en 10 cm vanaf de zijkant zijde aanbrengen. Stevig aandrukken.

Stootbumpers folie verwijderen en stootbumpers aan achterzijde onderkant circa 3 cm vanuit de hoeken aanbrengen. Stevig aandrukken.

Op de positie van IEDERE KLEEFPLAAT schroeft u een schroef of haakje met plug in de wand (niet meegeleverd).

Indien u de kleefplaten gebruikt voor afhangen van het paneel aan rails met kabel(s), zorg dan dat er in geval van meerdere kleefplaten vanaf IEDERE KLEEFPLAAT een kabel recht naar boven naar de rails loopt, zodat de druk per kleefplaat gelijk wordt verdeeld.

LET OP: NA AANBRENGEN KLEEFPLA(A)T(EN) EN STOOTBUMPERS 24 UUR WACHTEN ALVORENS HET PANEEL OP TE HANGEN.